

安科瑞 ADL200 单相电表安装及设置

电表型号：安科瑞 ADL200 单相电表

适配机型：Isuna3000-6000S

当负载总电流 80A 以下时适用

安装步骤：

1. 电表接在一般负载侧，L N 为电网进线侧，L' N' 为出线侧（负载侧）；



2. 电表的 21、22 端口用于通信，分别接通讯线的 pin7 和 pin8；



3. 17、18 端口为测试端口，无需接线。

设置步骤:

1. 长按 2s  进入 “PASS” 界面, 通过   输入初始化密码 “0001”, 再按  确定;



2. 进入参数设置页面, 按  进入设置, 通过   输入通讯地址 “001”, 按  确认;



3. 按  进入波特率设置页面, 通过   设置波特率 “38.4 (38400)”, 再按  确认;



4. 参数设置完毕, 长按 2s  进入 “SAVE” 页面, 按  将 “NO” 改为 “YES”, 再按  成功保存并退出。

